


KCX-BOSE-GM

Bose® Sound System Interface Installation Manual

- **Model: Full Size Truck**
- **Model Year: 2014-Up**
- **Not Compatible with Rear Entertainment Systems. X110-SLV/SRA REQUIRED**



	Model	Year
Chevrolet Silverado	LT, LT Z71, LTZ, LTZ Z71, HIGH COUNTRY	2014-Up
GMC Sierra	SLT, ALL TERRAIN, DENALI	2014-Up

* The specified vehicles have been tested and have met compatibility specs at the time of testing. Compatibility is not guaranteed if the manufacturer has made production changes to the listed vehicles above.

Warning: Before you begin wiring, remove the ground wire from the negative terminal of the battery. Failure to do so could lead to electric shock, injury, or improper product operation.





Introduction

- Design and specifications are subject to change without notice for improvement

To Ensure Safe Use, Always Follow These Precautions


- The installation of these parts require specialized skills and experience. We recommend that you have the product installed by an Alpine authorized dealer. Before you use this product, be sure to carefully read the separate user's manual so that you can use the product correctly. Alpine Electronics bears no responsibility for problems that arise as a result of failure to follow the instructions in the manual.

Accessory List


KCX-BOSE-GM Module	10-Pin CD Jumper	Main Harness	USB Case
			

Installing KCX-BOSE-GM Module


- 1) Use a panel removal tool and a 7mm deep socket to carefully remove the radio bezel.
- 2) Remove the CD player to find the 10 pin plug and connect the 10-pin CD jumper.



- 3) Connect the main harness to the KCX-BOSE-GM module.




- 4) Secure the KCX-BOSE-GM module above the CD player.




KCX-BOSE-GM Module

Trucks with OEM Camera

- 1) Using a T15 Torx, remove the 6 screws to remove the glove box.



- 2) Locate the Grey 12-pin connector and disconnect from the control module.




- 3) Connect the Reverse Camera Adapter to the X110-SLV/SRA direct camera adapter.

Note: Reverse Camera adapter included in X110-SLV/SRA. See X110-SLV/SRA owners manual for more information.


USB Case Installation

1) Use a panel removal tool to remove the center console.



2) Remove the OEM USB adapter by releasing the clips from the back.

3) Feed USB (female side) from the back of the center console. Assemble USB case as shown:



4) Press the assembled case from the front of the center console.

Troubleshooting

NO Audio:


- Check that the 10-pin plug jumper is secure behind CD player
- Check the main harness connections
- Check the 4-pin plug (left side)

No Reverse Camera Video:

- Check the 12-pin camera adapter is connected behind the glove box.
- Ensure that the RCA output is connected to the X110-SLV/SRA
- Check if camera is enabled on the X110-SLV/SRA (refer to the owners manual for more information)

Wiring Diagram

To Vehicle Connectors



Limited Warranty

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. ("Alpine"), is dedicated to quality craftsmanship and is pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

●PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

●LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for three years from the date of the first consumer purchase.

●WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

●WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

●WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

- ① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
- ② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
- ③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.
- ④ Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
- ⑤ Service performed by an unauthorized person, company or association.
- ⑥ Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
- ⑦ Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.
- ⑧ Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
- ⑨ **Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.**

●HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

- ① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
- ② You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.
- ③ You must supply proof of your purchase of the product.
- ④ You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

●HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

●HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

●HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

●IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

●HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CUSTOMER SERVICE 1-800-421-2284, ext. 860307
TECH SUPPORT 1-800-TECH-101 (1-800-832-4101)

Or visit our website at; <http://www.alpine-usa.com>

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Do not send products to this address.


Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

KCX-BOSE-GM

Interface sonore Bose^{MD}

Manuel d'installation

- **Modèle : camionnette**
- **Année modèle : 2014 et modèles suivants**
- **Incompatible avec les systèmes de divertissement arrière. X110-SLV/SRA REQUIRED**



	<u>Modèle</u>	<u>Année</u>
Chevrolet Silverado	LT, LT Z71, LTZ, LTZ Z71, HIGH COUNTRY	2014 et modèles suivants
GMC Sierra	SLT, ALL TERRAIN, DENALI	2014 et modèles suivants

* Ces véhicules ont été testés et déclarés conformes aux spécifications de compatibilité au moment des tests. La compatibilité n'est pas garantie si le constructeur a procédé à des modifications dans la production des véhicules mentionnés ci-dessus.

Avertissement : Avant de commencer les branchements, retirez le conducteur de terre de la borne négative de la batterie. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, des blessures ou un dysfonctionnement du produit.





Introduction

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour être améliorées.

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, respectez toujours ces précautions

- L'installation de ces pièces nécessite de l'expérience et des compétences spécialisées. Nous vous recommandons de faire installer le produit par un revendeur Alpine autorisé. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire attentivement le mode d'emploi séparé afin de l'utiliser correctement. Alpine Electronics n'est en aucun cas responsable des problèmes liés au non-respect des instructions indiquées dans le mode d'emploi.


Liste des accessoires

Module KCX-BOSE-GM	Cavalier à 10 broches du lecteur de CD	Faisceau principal	Boîtier USB
			


Installation du module KCX-BOSE-GM

1) Utilisez un outil d'extraction de panneaux et une douille longue de 7 mm pour extraire avec précaution la façade de l'autoradio.


2) Retirez le lecteur de CD pour accéder à la fiche à 10 broches et branchez le cavalier à 10 broches du lecteur de CD.



3) Branchez le faisceau principal au module KCX-BOSE-GM.




4) Fixez bien le module KCX-BOSE-GM au-dessus du lecteur de CD.




Module KCX-BOSE-GM

Camionnettes avec caméra d'origine

1) À l'aide d'une clé Torx T15, retirez les 6 vis pour extraire la boîte à gants.



2) Localisez le connecteur gris à 12 broches et débranchez-le du module de contrôle.




3) Branchez l'adaptateur de la caméra de recul à l'adaptateur de la caméra directe X110-SLV/SRA

Remarque: adaptateur de caméra inversée inclus dans le kit X110-SLV/SRA. Consultez le manuel du X110-SLV/SRA pour de plus amples renseignements.


Installation du boîtier USB

1) Utilisez un outil d'extraction de panneaux pour extraire la console centrale.



2) Retirez l'adaptateur USB d'origine en libérant les attaches situées à l'arrière.

3) Branchez le câble USB (côté femelle) à l'arrière de la console centrale. Assemblez le boîtier USB comme illustré :



4) Appuyez sur le boîtier assemblé à l'avant de la console centrale.

Dépannage


AUCUN son :

- Vérifiez que le cavalier à 10 broches est bien fixé à l'arrière du lecteur de CD
- Vérifiez les branchements du faisceau principal
- Vérifiez la fiche à 4 broches (côté gauche)

Aucune image vidéo sur la caméra de recul :

- Vérifiez que l'adaptateur à 12 broches de la caméra est branché derrière la boîte à gants
- Veillez à ce que la sortie RCA soit reliée au X110-SLV/SRA
- Vérifiez que la caméra est activée sur le X110-SLV/SRA (consultez le manuel d'utilisation pour de plus amples renseignements)

Schéma des branchements



Garantie limitée

Fidèle à son engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. («Alpine») est heureuse de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

● PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE:

Cette garantie couvre les produits audio/visuel de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

● DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie d'une durée de trois ans entre en vigueur le jour où le consommateur achète le produit.

● PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il réside aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

● CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'oeuvre) du produit.

● CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- ① Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
- ② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.
- ③ Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
- ④ Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;
- ⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée;
- ⑥ Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;
- ⑦ Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;
- ⑧ Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
- ⑨ **Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;**

● COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

- ① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.
- ② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
- ③ Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
- ④ Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

● LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

● EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUTS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT. LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT. LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous.

● CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

● NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

**SERVICE À LA CLIENTÈLE 1-800-421-2284, poste 860307
ASSISTANCE TECHNIQUE 1-800-TECH-101 (1-800-832-4101)**

Ou visitez notre site Web à l'adresse
<http://www.alpine-usa.com>

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

N'envoyez pas de produits à cette adresse.

Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.